



# DOPPELGÄNGER OUT DOOR®

20130412

## マキシマスパーク 取扱説明書


### 型番:HL1-133

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後7日以内に梱包内容の不足や不具合などが無いかご確認くださいませよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合、製品保証の対象外となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



### 製品アンケート実施中

【毎月抽選で10名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート 検索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



### facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



# ご使用上の注意

---

## 【製品について】

- 本製品はヘッドライトです。本来の目的以外にはご使用にならないでください。
- 至近距離でライトを直視しないでください。
- ヒトや動物にライトを向けないでください。
- 異常を感じた場合には、ただちに使用をお止めください。
- 小さなお子様のみでのご使用はお止めください。
- 本製品を分解したり、改造しないでください。
- 本製品は防滴です。水中や強い雨の中など、長時間濡れる場所では使用・放置しないでください。
- 高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。


## 【電池について】

- ※発熱・破裂・発火の原因となりますので、下記内容を必ず守ってご使用ください。
- 必ず、単三アルカリ乾電池をご使用ください。
- 液漏れがある場合はただちに使用をお止めください。
- 使用しない時は、電池を外して保管してください。
- 廃棄や保管はテープなどで絶縁して行ってください。
- 充電・分解等はしないでください。
- 新旧を混ぜて使用しないでください。

※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。また、幼児の手の届かない場所に保管してください。

# 各部の名称および使い方




## ■照射モードの切替え / 照射力の目安

電源ボタンを強く押すと左右のビーム(スポットビーム / ワイドビーム) 切替え、弱く押すと照射モードが切替わります。

モード	スポットビーム			ワイドビーム		
	切替え	明るさ	連続使用時間	切替え	明るさ	連続使用時間
強	①	280 lm	3 h	①	200 lm	5 h
中	②	140 lm	12 h	②	160 lm	10 h
弱	③	84 lm	40 h	③	60 lm	60 h
ターボ	④	320 lm	—※	—	—	—
フラッシュ	⑤	280 lm	40 h	—	—	—

※ターボモードは 1 分間点灯後、自動的に強に切替わります。  
※明るさ・連続使用時間は理論上の目安値であり、保証値ではありません。  
ご使用の環境により誤差がございますので、あらかじめご了承ください。

## ■電池の入れ方



バッテリーキャップを矢印に従って開け、電極の向きに合わせ単三アルカリ乾電池(別売り) 2 本をセットしてください。

※電池、バッテリーキャップの向き間違いにご注意ください。  
※バッテリーキャップが開閉しにくい場合、硬貨などをバッテリーキャップの凹部にあてて操作してください。

# 製品サポート・アンケート

製品につきましては細心の品質管理を行っていますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたらご購入後 7 日以内に弊社製品サポート係までお問い合わせください。ご購入後 7 日を経過している場合は有償サポートとなる場合がございます。

※ 本製品は初期不良のみの対応となります。

※ 本製品に保証書は付属しません。

次のような場合は製品保証の対象外となります。

※ 製品を使用された場合。

※ 改造、分解、調整により生じた故障または損傷。

※ 不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。

※ お買い上げ後の輸送による故障または損傷。

※ 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。

※ ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示が無い場合。

※ 中古品として購入された場合。

## ■製品サポートページ・部品販売

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

【PC サイト】

<http://www.doppelganger-sports.jp/>

ビーズ製品サポート

検索



## ■製品サポートお問い合わせ ※お問い合わせフォームをご利用ください。

【PC サイトお問い合わせフォーム】

[http://www.be-s.co.jp/support/sp\\_form/top.html](http://www.be-s.co.jp/support/sp_form/top.html)

【電子メール】 [sp@be-s.co.jp](mailto:sp@be-s.co.jp)

【TEL】 06-6732-4310 (平日 9:00～17:00 土日祝休、盆休、年末年始休)

※ サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※ できる限りお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

>>> お問い合わせの際は、製品名・型番、ご購入店名、ご購入年月日、  
ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。



ビーズ株式会社

be-s Co., Ltd.

〒 577-0012

大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright © 2013 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.

Designed in Japan, Assembled in China